

ご使用方法


ポストの開け方／閉め方

開け方


①開ける



②数字を合わせ、
つまみをOPENに回す



③開ける



補足 全開位置で保持して
ください。


補足 初期状態は、カウン
トロック錠は「000」に
設定されています。

閉め方


①閉める



②つまみをCLOSE
に回す




③閉める



カウントロック錠の設定方法


①開ける




補足

つまみはOPENの状態のままにしてください。


②A部を棒状の物で押し込む



③数字を設定する



④棒状の物を抜いて閉める



補足

つまみをCLOSEに回してください。

お願い

設定した番号は表に書き入れ保存してください。番号を忘れてしまうと取り出し口蓋が開けられなくなります。

日付	番号		
/			
/			
/			
/			